



Rygning afdækkes med zink der monteres med de påsømmede hafter.

Zinkhafter monteres i rygningsbrædder med 25 mm. galv. rørsøm.

Rygningsbrædder monteres på 15 x 45 x 150 mm. lister. Ø32 mm. snefangrør.

38 x 73 mm. understøtningslægte for samling af undertag.

Steni rygningselement monteres, oplodset i øverste taglægte med snefangsrør i ventilationsspalte

Steni Protego diagonal eller retvendt
38 x 73 mm. T1-taglægte.
25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.
Træfiber undertag som Huntonit

Ventilationsstuds.
Antal afhængig af ventilationsareal.

Ventileret koldt tagrum

ca. 50
Eksist. spær
Opretningspær

50 x 150 mm opretningspær fastboltet til eksist. spær med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm. Eksisterende spærhoved ca. 150 x 150 mm.

18 mm. krydsfiner (B=300 mm.) mellem spær, til sikring af ventilationsspalte. Monteret på underlag fastgjort i spærside.

Eksisterende hanebånd

50 mm. mineraluld over hanebånd.
150 mm. mineraluld mellem hanebånd.
Dampspærre.
50 x 50 mm. underlag.
50 mm. mineraluld.
2 x 13 mm. gipsplade

Malbar elastisk fugemasse.

0,8 mm. galv. ståltråd.
Dampspærre.
50 mm. mineraluld.
50 x 50 mm. vandret underlag.
50 mm. mineraluld.
50 x 50 mm. lodret underlag.
2 x 13 mm. gipsplade.

min. 70

Disclaimer.
Steni tager ansvar for egne produkter.
Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.
Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk
Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse.

Løftlemme i lofter skal udføres lufttætte og isolerede. Dampspærren skal slutte tæt til løftlemme.

2016.04.04



STENI DANMARK
TLF:+4570270122
WWW.STENI.DK

Lodret snit i rygning