



Rygning afdækkes med zink der monteres med de påsømmede hafter.  
 Zinkhafte monteres i rygningsbrædder med 25 mm. galv. rørsøm.  
 Rygningsbrædder monteres på 15 x 45 x 150 mm. lister, Ø32 mm. snefangrør.

25 x 175 mm. og 25 x 150 mm. ru rygningsbrædder samles med 5,0 x 60 mm. rustfaste skruer pr. ca. 250 mm.  
 Rygningsbrædder monteres i øverste taglægte med 6,0 x 75 mm. rustfaste skruer pr. ca. 400 mm.

38 x 73 mm. understøtningslægte for samling af undertag.

Steni Protego diagonal eller retvendt  
 38 x 73 mm. T1-taglægte.  
 25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.  
 Træfiber undertag som huntonit

Ventilationsstuds.  
 Antal afhængig af ventilationsareal.

Ca. 50  
 Eksist. spær  
 Opretningspær

Ventileret koldt tagrum

50 x 150 mm opretningspær fastboltet til eksist. spær med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm.  
 Eksisterende spærhoved ca. 150 x 150 mm.

18 mm. krydsfiner (B=300 mm.) mellem spær, til sikring af ventilationsspalte.  
 Monteret på underlag fastgjort i spærside.

Eksisterende hanebånd

50 mm. mineraluld over hanebånd.  
 150 mm. mineraluld mellem hanebånd.  
 Dampspærre.  
 50 x 50 mm. underlag.  
 50 mm. mineraluld.  
 2 x 13 mm. gipsplade

Malbar elastisk fugemasse.

0,8 mm. galv. ståltråd.  
 Dampspærre.  
 50 mm. mineraluld.  
 50 x 50 mm. vandret underlag.  
 50 mm. mineraluld.  
 50 x 50 mm. lodret underlag.  
 2 x 13 mm. gipsplade.

**Disclaimer.**  
 Steni tager ansvar for egne produkter.  
 Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.  
 Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk  
 Byggeskadefonden vedrørende bygningsformyelse.

Løftlemme i lofter skal udføres lufttætte og isolerede. Dampspærren skal slutte tæt til løftlemme.

**Lodret snit i rygning**

Dato: 2016.04.04  
 Rev. dato:  
 Mål: ca. 1:5



**STENI DANMARK**  
 TLF:+4570270122  
 WWW.STENI.DK