


Montage søm og skure 1:2



Disclaimer.
Steni tager ansvar for egne produkter.
Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.
Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk
Byggeskadefonden vedrørende bygningsformyelse.

Bemærk:
Træ, herunder krydsfinerplader m.m., skal sikres mod opfugtning ved afslutning mod murværk.

Bemærk:
Skunkvæg udføres med skunkstolper, mineraluld og 2 lag 13 mm. gipsplade, uden dampspærre.

Lodret snit i tagfod - varm skunk

Dato: 2016.04.04

Rev. dato:

Mål: ca. 1:5



STENI DANMARK

TLF:+4570270122

WWW.STENI.DK